

## FFL-190W INSTRUCCIONES CARTUCHO DE RECAMBIO COMPATIBLE



NÚMERO DE MODELO: FFL 190W  
(COMPATIBLE CON WHIRLPOOL, HOTPOINT, SMEG)

Solo para uso con agua fría  
IMPORANTE: El filtro se debe cambiar cada seis meses

### 1. Extracción del cartucho usado

- Localice la tapa del filtro en la parte inferior de su refrigerador (**a**).
- Gire la tapa del filtro en sentido contrario a las agujas del reloj hasta llegar al tope.
- Usando la tapa, saque el cartucho usado de su alojamiento.
- Retire la tapa del cartucho usado (**b**).

### 2. Inserción del cartucho nuevo

- Saque el cartucho de su embalaje y quitele el tapón.
- Coloque la tapa del filtro en la parte superior del cartucho.
- Introduzca el cartucho en su alojamiento (**c**).
- Gire la tapa del filtro en el sentido de las agujas del reloj para encargar el cartucho en su sitio (**d**).

### 3. Limpieza del cartucho nuevo

- Asegúrese de enjuagar bien el nuevo filtro durante, al menos, 1½ galones y compruebe que el agua sale limpia antes de usarla (**e**).
- Mantenga pulsado durante 3 segundos el botón RESET WATER FILTER, que se encuentra en el dispensador de algunos modelos, para reiniciar el indicador de estado del filtro.

## FFL-190W HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KOMPATIBILIS UTÁNGYÁRTOTT SZŰROBETÉT

CIKKSZÁM: FFL 190W  
(KOMPATIBILITÁS: WHIRLPOOL, HOTPOINT, SMEG)

Csak higiénikus használatra  
FONTOS: A szűrőt hathavonta cserélni kell

### 1. A régi szűrőbetét eltávolítása

- Keresse meg a szűrő fedelét a hűtőszekrény aján (**a**).
- Fordítsa el a szűrő fedelét az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg engedi.
- A fedél segítségével emelje ki a szűrőbetét a házból.
- Csúsztassa le a régi szűrőbetét fedelét (**b**).







### 2. Az új szűrőbetét behelyezése

- Emelje ki a szűrőbetétet a csomagolásából, majd távolítsa el a szűrő sapkáját.
- Csúsztassa a szűrő fedelét a szűrőbetét tetejére. Helyezze be a szűrőbetétet a házba (**c**).
- Fordítsa el a szűrő fedelét az óramutató járásával egyező irányba; ezáltal rögzül a helyére (**d**).

### 3. Az új szűrőbetét öblítése

- Az új szűrőt legalább 1½ gallonok át alaposan öblítse ki, ügyelve arra, hogy használat előtt a víz akadálytalanul át tudjon folyni (**e**).
- Nyomja meg, majd tartsa lenyomva az adagolón a „RESET WATER FILTER” (Vízszűrő visszaállítása) gombot (egyes modellekben) 3 másodpercen keresztül.

## FFL-190W INSTRUCTIONS MANUAL

**a****b****c****d**

## POKYNY PRO VLOŽKU FFL-190W KOMPATIBILNÍ VÝMĚNNÁ NÁPLŇ

ČÍSLO DÍLU: FFL 160W  
(KOMPATIBILNÍ S WHIRLPOOL, HOTPOINT, SMEG)

Používat pouze studenou vodu

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Filtr se musí vyměňovat v intervalu šesti měsících

### 1. Odstranění staré filtrační vložky

- Najděte kryt filtru ve spodní části chladničky (**a**).
- Otačejte krytem filtru proti směru hodinových ručiček, dokud se nezarazí.
- Pomocí krytu vyjměte starou vložku z pouzdra.
- Stáhněte kryt ze staré vložky (**b**).

### 2. Instalace nové filtrační vložky

- Vyjměte vložku z obalu a odstraňte uzávěr filtru.
- Nasuňte kryt filtru na vrcholek vložky.  
Vložte vložku do pouzdra (**c**).
- Otačejte krytem filtru po směru hodinových ručiček, aby vložka pevně držela na svém místě (**d**).

### 3. Propláchnutí nové filtrační vložky

- Dbejte na to, abyste pečlivě proplachovali nový filtr po dobu minimálně 1½ galonů, a zkontrolujte, že odtékající voda je čistá (**e**).
- Stiskněte a držte tlačítko resetování vodního filtru RESET WATER FILTER (u některých modelů) na dávkovači na dobu 3 sekund.

## FFL-190W INSTRUKCIJOS SUÐERINAMAS KASETÈS PAKAITALAS

DALIES NUMERIS: FFL 190W  
(SUÐERINAMA SU WHIRLPOOL, HOTPOINT, SMEG)

Naudoti tik su šaltu vandeniu  
SVARBU. Filtrą reikia pakeisti kas šešis mėnesius.

### 1. Senojo filtro kasetės išémimas

- Suraskite filtro dangtelį šaldytuvo apaciōje (**a**).
- Sukite filtro dangtelį prieš laikrodžio rodykle, kol jis sustos.
- Naudodamiesi dangteliu, ištraukite senąją kasetę iš jos korpuso.
- Nustumkite dangtelį nuo senosios kasetės (**b**).

### 2. Naujos kasetės įdėjimas

- Išimkite kasetę iš pakuotės ir nuimkite filtro dangtelį.
- Užstumkite filtro dangtelį ant kasetės viršutinės dalies.  
Įstatykite kasetę į jos korpusą (**c**).
- Pasukite filtro dangtelį pagal laikrodžio rodykle kasetei į vietą užfiksuoti (**d**).

### 3. Naujos kasetės praplovimas

- Būtinai kruopščiai praplaukite naują filtrą mažiausiai 1½ galonu, ir prieš naudodami įsitikinkite, kad tekantis vanduo yra švarus (**e**).
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę ant vandens dalytuvo esant mygtuką RESET WATER FILTER (iš naujo nustatyti vandens filtrą – kai kuriuose modeliuose) 3 sekundes.

## FFL-190W INSTRUCTIES COMPATIBEL VERVANGEND FILTERPATROON



ONDERDEELNUMMER: FFL 190W

(COMPATIBEL MET WHIRLPOOL, HOTPOINT, SMEG)

Enkel voor gebruik met koud water

BELANGRIJK: De filter moet elke zes maanden worden vervangen.

### 1. Oud filterpatroon verwijderen

- Zoek het filterdeksel op de bodem van uw koelkast (**a**).
- Draai het filterdeksel tegen de klok in tot het stopt.
- Gebruik het deksel om het oude filterpatroon uit de behuizing te halen.
- Schuif het deksel van het oude filterpatroon (**b**).

### 2. Nieuw filterpatroon installeren

- Verwijder het filterpatroon volledig uit de verpakking en verwijder de filterdop.
- Schuif het filterdeksel op de bovenkant van het filterpatroon.
- Plaats het filterpatroon in de behuizing (**c**).
- Draai het filterdeksel met de klok mee tot het filterpatroon op zijn plaats zit (**d**).

### 3. Nieuw filterpatroon spoelen

- Zorg ervoor dat u de nieuwe filter gedurende ten minste 1½ gallons grondig spoelt en zorg dat er helder water uitstroomt vooraleer u de filter begint te gebruiken (**e**).
- Houd de knop RESET WATER FILTER (RESET WATERFILTER) op de verdeler (op sommige modellen) gedurende 3 seconden ingedrukt.

## POKYNY PRO VLOŽKU FFL-190W KOMPATIBILNÍ VÝMĚNNÁ NÁPLŇ



ČÍSLO DÍLU: FFL 160W  
(KOMPATIBILNÍ S WHIRLPOOL, HOTPOINT, SMEG)

Používat pouze studenou vodu

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Filtr se musí vyměňovat v intervalu šesti měsících

### 1. Odstranění staré filtrační vložky

- Najděte kryt filtru ve spodní části chladničky (**a**).
- Otačejte krytem filtru proti směru hodinových ručiček, dokud se nezarazí.
- Pomocí krytu vyjměte starou vložku z pouzdra.
- Stáhněte kryt ze staré vložky (**b**).

### 2. Instalace nové filtrační vložky

- Vyjměte vložku z obalu a odstraňte uzávěr filtru.
- Nasuňte kryt filtru na vrcholek vložky.  
Vložte vložku do pouzdra (**c**).
- Otačejte krytem filtru po směru hodinových ručiček, aby vložka pevně držela na svém místě (**d**).

### 3. Propláchnutí nové filtrační vložky

- Dbejte na to, abyste pečlivě proplachovali nový filtr po dobu minimálně 1½ galonů, a zkontrolujte, že odtékající voda je čistá (**e**).
- Stiskněte a držte tlačítko resetování vodního filtru RESET WATER FILTER (u některých modelů) na dávkovači na dobu 3 sekund.

## POKYNY PRE MODEL FFL-190W KOMPATIBILNÁ NÁHRADNÁ FILTRAČNÁ VLOŽKA



ČÍSLO DIELU: FFL 190W

(KOMPATIBILNÁ S MODELM WHIRLPOOL, HOTPOINT, SMEG)

Len na použitie v spojení so studenou vodou

DÔLEŽITÉ: filter je potrebné meniť raz za šest mesiacov.

### 1. Demontáž starej filtračnej vložky

- V hornej časti chladničky nájdite veko filtra (**a**).
- Veko filtra otočte na doraz v smere proti pohybu hodinových ručičiek.
- Pomocou veka vytiahnite z krytu starú filtračnú vložku.
- Zo starej filtračnej vložky zosuňte veko (**b**).

### 2. Inštalácia novej filtračnej vložky

- Filtračnú vložku vyberte z obalu a demontujte uzáver filtra.
- Veko filtra zasuňte do hornej časti chladničky.  
Vložte filtračnú vložku do krytu (**c**).
- Veko filtra otočte v smere pohybu hodinových ručičiek a zaistite ho v správnej polohe (**d**).

### 3. Prepláchnutie novej filtračnej vložky

- Nový filter prepláchnite; vykonávajte to aspoň 1½ galónov. Pred použitím musí z filtra vytiekať čistá voda (**e**).
- Na dávkovači na 3 sekundy stlačte a podržte blok RESET WATER FILTER (Vynulovanie filtra na vodu) (nachádza sa na niektorých modeloch).